

Titolo:

**ALZA CHIUSINO A LEVA PER CHIUSINI TELECOM NON UNIFICATI**

**Applicazione: Accessori per chiusini**

ISTRUZIONI D'USO

- Verificare che i fori ed i lati dove è appoggiato il coperchio del chiusino siano puliti (Foto 1-2)
- Con una leva battere il bordo del chiusino per favorire la rimozione dei detriti che lo bloccano (Foto 3)
- Inserire il gancio di entrambe le leve ne i fori del coperchio e ruotare di 90° per completare l'agganciamento (Foto 4-5). ATTENZIONE ! POSIZIONARE LE DUE LEVE IN PARALLELO
- Sollevare il coperchio del chiusino, tirando le leve verso il basso, fino al completo sollevamento dalla sua sede e tirare indietro le leve facendo scorrere il coperchio .
- Per la chiusura del chiusino, riprendere il coperchio come in precedenza e farlo scorrere fino ad inserimento eseguito, in modo inverso.




Foto 1



Foto 2




Foto 3



Foto 4




Foto 5



Technical Parameters

0010089

MATERIALE	Acciaio	S275 Fe430
TRATTAMENTO	Zincatura Bianca Trivalente	Uni EN ISO 2081
DIMENSIONI	Lunghezza	86 cm
	Larghezza	24,5 cm
PESO	coppia Leve	7 kg